

BEDIENUNGSANLEITUNG FUNKSTECKDOSEN-SET 3-FACH

inkl. Fernbedienung



Art.-Nr. 535078

Hergestellt für:
HELLWEG - Ihr Baufreund
Einkaufsgesellschaft m.b.H.
Neubauzeile 102
A-4030 Linz

Unsere Garantiebestimmungen
finden Sie auf folgenden Webseiten:

- hellweg.de/garantie
- baywa-baumarkt.de/garantie
- hellweg.at/garantie



Liebe Kundin, lieber Kunde!

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf dieses Qualitätsproduktes. Dieses Produkt entspricht europäischen und nationalen Anforderungen. Um diese Anforderungen zu erhalten und die Konformität zu gewährleisten, bitten wir Sie, sich an diese Anleitung zu halten. Sie beinhaltet wichtige Informationen bzgl. der Bedienung und Montage dieses Produktes. Bitte bewahren Sie diese Anleitung zur späteren Verwendung auf.



Für Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen sowie daraus resultierende Folgeschäden wird keine Haftung übernommen. Auch für Sach- oder Personenschäden durch nicht ordnungsgemäße Bedienung, unter Nichtberücksichtigung der Sicherheitshinweise, wird keine Haftung übernommen. Bitte nehmen Sie selbst aus Sicherheitsgründen keine Veränderungen an dem Produkt vor.

EINLEITUNG



Lesen Sie vor der Inbetriebnahme zuerst alle Sicherheitshinweise und Anweisungen aufmerksam durch. Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise können schwere Verletzungen verursachen. Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf und übergeben Sie sie auch an einen möglichen Nachbesitzer.

LEGENDE DER VERWENDETEN PIKTOGRAMME

	Warn- und Sicherheitshinweise beachten!
	Bedienungsanleitung lesen!
	Dieses Produkt ist für den Betrieb im Innenbereich geeignet.
	Lebens- und Unfallgefahr für Kleinkinder und Kinder!
	Warnung vor elektrischem Schlag! Lebensgefahr!
	Entsorgungshinweise
	Entsorgungshinweise für Batterien

BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG



Dieses Produkt ist für den Innenbereich geeignet. Das Produkt ist nur für den Einsatz in privaten Haushalten und nicht für den kommerziellen Gebrauch vorgesehen.

LIEFERUMFANG

Nehmen Sie alle Teile vorsichtig aus der Verpackung. Breiten Sie diese übersichtlich auf einem weichen Untergrund aus, sodass Sie den gesamten Lieferumfang gut erkennen können. Die folgenden Teile sind enthalten:

Teil	Abbildung	Anzahl
A		3
B		1
C		1

TECHNISCHE DATEN

Gerät:	Schutzklasse I
IP-Schutzart:	IP20
Nennspannung:	230 V~ 50 Hz
Nennstrom:	4,35 A
Max. Belastung:	1.000 W
Schalteranschluss:	einpolige Einzellast
Nicht ersetzbare Einbausicherung:	Geräteschutzsicherung
Fernbedienung:	Schutzklasse III
Funkfrequenz:	433,92 MHz
Max. Sendeleistung (Funk):	≤ 5 dBm
Reichweite:	max. 25 m (unter optimalen Bedingungen)
Fernbedienung:	1x Batterie Cr2032 (inkl.)
Fernbedienung Arbeitszyklus:	<10 %
Umgebungstemperatur:	0 bis 35° C

SICHERHEITSHINWEISE

LESEN SIE DIE ANLEITUNG VOR DER VERWENDUNG DES PRODUKTES! BEWAHREN SIE ALLE SICHERHEITSHINWEISE UND ANWEISUNGEN FÜR DIE ZUKUNFT AUF!



WARNUNG! LEBENS- UND UNFALLGEFAHR FÜR KLEINKINDER UND KINDER!

- Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt in der Nähe des Verpackungsmaterials. Es besteht Erstickungsgefahr, wenn Kinder damit spielen oder sich darin verfangen. Kinder unterschätzen häufig die Gefahren.
- Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produkts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.



VERMEIDEN SIE LEBENSGEFAHR DURCH ELEKTRISCHEN SCHLAG

- Stecken Sie das Produkt nur in herkömmliche Schutzkontaktsteckdosen mit einer Wechselspannung von 230 V~ und 50 Hz.
- Schließen Sie nur Verbraucher innerhalb der angegebenen Leistungsgrenzen des Produktes an.
- Schließen Sie keine Geräte an, von denen bei unbeaufsichtigtem Betrieb Gefahren ausgehen können (z. B. Heizgeräte) oder deren Eigengewicht an dem Stecker hängt.
- Verwenden Sie das Produkt nicht zusammen mit Steckdosenleisten oder Verlängerungskabeln.
- Das Produkt nicht hintereinander stecken.
- Spannungsfrei nur bei gezogenem Stecker. Um das Produkt spannungsfrei zu schalten, trennen Sie es vom Stromnetz.
- Setzen Sie das Produkt keiner extremen Hitze oder Kälte aus.
- Fassen Sie das Produkt nicht mit nassen Händen an.
- Ziehen Sie das Produkt bei Störungen sofort aus der Netzsteckdose.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf etwaige Beschädigungen.
- Benutzen Sie das Produkt niemals, wenn Sie irgendwelche Beschädigungen daran feststellen.
- Wenden Sie sich an den Hersteller oder eine Fachkraft, wenn das Produkt beschädigt ist oder repariert werden muss. Gleiches gilt, wenn Sie Fragen zu dem Produkt oder Probleme damit haben.



VERMEIDEN SIE BRAND- UND VERLETZUNGSGEFAHR

Achten Sie darauf, dass das Produkt immer frei zugänglich ist und decken Sie es nicht ab. Wenn sich unter der Abdeckung Hitze staut, kann dies zu Bränden führen.

SICHERHEITSHINWEISE FÜR BATTERIEN



WARNUNG! LEBENSGEFAHR!

- Entfernen Sie die Batterien, wenn diese verbraucht sind oder das Produkt längere Zeit nicht verwendet wird.
- Mischen Sie nicht alte und neue sowie Batterien unterschiedlicher Typen, Marken und Kapazität miteinander. Dies kann zum Auslaufen der Batterien führen und Schäden verursachen. Tauschen Sie immer alle Batterien gleichzeitig aus.
- Bewahren Sie Batterien immer außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Batterien gehören nicht in Kinderhände. Lassen Sie Batterien nicht herumliegen. Es besteht die Gefahr, dass diese von Kindern oder Haustieren verschluckt werden. Achtung: Lebensgefahr! Wurde eine Batterie verschluckt, muss sofort medizinische Hilfe in Anspruch genommen werden. Suchen Sie in diesem Fall sofort einen Arzt auf oder rufen Sie den Rettungsdienst.
- Verwenden Sie keine wiederaufladbaren Batterien!
- Die Anschlussklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.



VORSICHT! EXPLOSIONSGEFAHR!

Ein unsachgemäßer Umgang mit den Batterien kann zu einer Explosion führen. Laden Sie nicht aufladbare Batterien niemals wieder auf, schließen Sie sie nicht kurz und oder öffnen Sie sie nicht. Die Batterien könnten platzen, überhitzen oder einen Brand auslösen. Werfen Sie Batterien niemals ins Feuer oder Wasser. Die Batterien können explodieren – auch das könnte eine Explosion auslösen.



- Setzen Sie die Batterien keinen extremen Umwelteinflüssen und Temperaturen aus, wie sie beispielsweise in der Nähe von Heizkörpern oder bei direkter Sonnenstrahlung entstehen. Es besteht erhöhte Auslaufgefahr!
- Ausgelaufene oder beschädigte Batterien können bei Berührung mit der Haut Verätzungen verursachen; tragen Sie deshalb in diesem Fall unbedingt geeignete Schutzhandschuhe!
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Bei Kontakt mit Batteriesäure spülen Sie die betroffene Stelle mit reichlich Wasser ab und oder suchen Sie einen Arzt auf!
- Reinigen Sie Batterie- und Gerätekontakt vor dem Einlegen falls erforderlich.
- Achten Sie beim Einlegen auf die richtige Polarität! (+/-) Diese wird im

INBETRIEBNAHME

Stecken Sie das Produkt in eine Netzsteckdose und schließen Sie das gewünschte Gerät daran an.

FERNBEDIENUNG PROGRAMMIEREN

Die Fernbedienung kann so programmiert werden, dass beim Drücken jeder Taste der von Ihnen zugeordnete Empfänger ein- oder ausgeschaltet wird:

- Stecken Sie einen der Funksteckdosen-Empfänger in eine beliebige Schutzkontaktsteckdose. Die LED am eingesteckten Empfänger blinkt rot.
- Drücken Sie einmal die Tastennummer der Fernbedienung, unter der Sie den Empfänger speichern möchten (**A, B, C** oder **D**, linke Tasten).
- Den so programmierten Empfänger können Sie nun mit der jeweiligen linken Taste ein- und mit der rechten Taste ausschalten.

TIPPS:

- Achten Sie darauf, dass das zu schaltende Gerät eingeschaltet werden muss. Nur so können die Funksteckdosen-Empfänger die Schaltfunktion übernehmen.
- Die Funksteckdosen-Empfänger sollten in einem Abstand von mindestens 1 Meter zueinander eingesteckt werden, um Störungen zu vermeiden.
- Batterie einsetzen: Nehmen Sie den Batteriefachdeckel ab. Legen Sie eine Batterie (im Lieferumfang enthalten) des Typs CR2032 mit der korrekten Polarität ausgerichtet in das Batteriefach ein. Schließen Sie das Batteriefach, bis es mit einem hörbaren Klicken einrastet.

FEHLERHINWEISE – HÄUFIGE FRAGEN

ROTE LED AN DER FERNBEDIENUNG LEUCHTET NICHT BEIM DRÜCKEN EINER TASTE:

- Prüfen Sie, ob die Batterie mit der richtigen Polarität erneuert wurde.
- Prüfen Sie, ob die Batterie eventuell schon entladen ist, ggf. erneuern.

ROTE LED AN DER FERNBEDIENUNG LEUCHTET BEIM DRÜCKEN EINER TASTE, ABER DIE ZUORDNUNG DER TASTE ZUM JEWEILIGEN EMPFÄNGER STIMMT NICHT:

- Prüfen Sie den Abstand zwischen den Funksteckdosen-Empfängern. Zu geringe Abstände können zur Fehlfunktion führen. Programmieren Sie ggf. die Empfänger neu (→ Bedienung).

PROGRAMMIERTE TASTENBELEGUNG LÖSCHEN:

1. Trennen Sie den Empfänger für kurze Zeit von der Steckdose.
2. Verbinden Sie den Empfänger wieder mit der Steckdose. Die rote LED des Empfängers blinkt langsam.
3. Halten Sie auf der Fernbedienung die Taste **OFF** des Tastenblocks, dessen Programmierung Sie löschen möchten, für ca. 3 Sekunden gedrückt. Die rote LED blinkt währenddessen schnell. Beispiele:
 - **A OFF**, um die Belegung der Taste A zu löschen.
 - **B OFF**, um die Belegung der Taste B zu löschen.
4. Lassen Sie die Taste **OFF** los. Die rote LED blinkt langsam.
5. Sie können nun erneut mit der Programmierung beginnen.

ZEITWEISE TRETEN STÖRUNGEN BEI DER REICHWEITE AUF:

- Prüfen Sie, ob die Reichweite durch bauliche Gegebenheiten (z.B. Stahlbeton) oder elektromagnetische Störquellen (z.B. drahtlose Telefone oder Kopfhörer, Funkgongs etc.) beeinträchtigt werden. Falls notwendig, Störquelle entfernen oder entsprechenden Abstand einhalten.

- **ACHTUNG:** Verwenden Sie nur Produkte bis max. 1.000 W.



WARTUNGS- UND REINIGUNGSHINWEISE **VORSICHT! STROMSCHLAGGEFAHR!**

- Trennen Sie das Produkt vor der Reinigung vom Stromnetz und lassen Sie es vollständig abkühlen.
- Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit in das Produkt eindringt. Eindringende Flüssigkeit kann zu einem Kurzschluss führen.
- Reinigen Sie das Produkt mit einem weichen, leicht feuchten Tuch und mildem Reinigungsmittel. Benutzen Sie keine Lösungsmittel, Benzin o. Ä., da das Produkt sonst Schaden nehmen könnte.
- Stellen Sie vor der nächsten Benutzung des Produktes sicher, dass es vollständig getrocknet ist.

ENTSORGUNG



HINWEISE ZUM UMWELTSCHUTZ

Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Produkten abgegeben werden. Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altprodukten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle.



ENTSORGUNG DER BATTERIEN

Bitte entsorgen Sie Ihre Batterien sachgerecht in extra hierfür aufgestellten Gefäßen im Handel. Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie Batterien bitte über einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung. Beachten Sie die aktuell geltenden Vorschriften. Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit Ihrer Entsorgungseinrichtung in Verbindung.



KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Dieses Produkt erfüllt die geltenden europäischen und nationalen Richtlinien. Dies wird durch die CE-Kennzeichnung bestätigt (entsprechende Erklärungen sind beim Hersteller hinterlegt).

EU - Konformitätserklärung / EC Declaration of Conformity (DoC)

Nr.: / No.: 2019/95043/1614/251-01

Hiermit erklären wir, **HELLWEG - Ihr Baufreund Einkaufsgesellschaft m.b.H.**
We herewith declare:

Dass das nachfolgend bezeichnete Produkt aufgrund seiner Konzipierung und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den einschlägigen grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der EU-Richtlinien entspricht.

Herewith we declare that the following product complies with the appropriate basic safety and health requirements of the EC Directive based on its design and type, as brought into circulation by us.

Bei einer nicht mit uns abgestimmten Änderung des Produktes verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.
In case of alteration of the machine, not agreed by us, this declaration will lose its validity.

Bezeichnung des Produktes: **FUNKFERNSCHALTER-SET 3+1 MIKRO**
Product Description:
Artikelnummer: **535078**
Item number:
Modell Nr.: **55206X10**
Model No.:
Charge: **2053507800039**
Batch:

Einschlägige EU-Richtlinien / **Applicable EC Directives:**
Directive 2014/53/EU

Angewandte harmonisierte Normen / **Applicable Harmonized Standards:**
EN IEC 61058-1:2018 EN 61058-1-1:2016
DIN VDE 0620-1:2016+A1:17 DIN VDE 0620-2-1:2016+A1:17 + EK1 510-11:2011 + EK1 702-20 Rev.1
DIN VDE 0620-2-1: 2021 clause 10.5 EN 62368-1:2014+AC:15+A11:17 (teilweise / in parts)
EN 62479:2010
EN 300 220-2 v3.1.1 EN 301 489-1 v2.2.3
EN 301 489-3 V2.1.1

Untersignet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von / **Signed for and on behalf of the manufacturer by:**
Name & position **Ing. Christoph Angerer / Handelsbevollmächtigter**

At **Linz**
on **2021-11-23**



Unterschrift / **Signature**

HELLWEG - Ihr Baufreund
Einkaufsgesellschaft m.b.H.
Neubauzeile 102
4030 Linz
Austria