



Immer eine Idee günstiger.

Zeitschaltuhr

Bedienungsanleitung



Liebe Kundin, lieber Kunde!

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf dieses Qualitätsproduktes. Dieses Produkt entspricht europäischen und nationalen Anforderungen. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden und die Konformität zu gewährleisten, bitten wir Sie, sich an diese Anweisung zu halten. Sie beinhaltet wichtige Informationen bzgl. der Bedienung raus dieses Produktes. Bitte bewahren Sie diese Anweisung zur späteren Verwendung auf.



Für Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen sowie darauf resultierende Folgeschäden wird keine Haftung übernommen. Auch für Sach- oder Personenschäden durch nicht ordnungsgemäße Bedienung unter Nichtberücksichtigung der Sicherheitshinweise wird keine Haftung übernommen. Bitte nehmen Sie selbst aus Sicherheitsgründen keine Veränderungen an dem Produkt vor.

Einleitung



Lesen Sie vor der Inbetriebnahme zuerst alle Sicherheitshinweise und Anweisungen aufmerksam durch. Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise können schwere Verletzungen verursachen. Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf und übergeben Sie sie auch an einen möglichen Nachbesitzer.



Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Produkt ist sowohl für den Betrieb im Innen- als auch im Außenbereich geeignet. Das Produkt ist nur für den Einsatz in privaten Haushalten und nicht für den kommerziellen Gebrauch vorgesehen.

Lieferumfang

Nehmen Sie alle Teile vorsichtig aus der Verpackung. Breiten Sie den gesamten Lieferumfang übersichtlich auf einem weichen Untergrund aus, sodass Sie ihn gut erkennen können.

Teil	Abbildung	Anzahl
A		1

Technische Daten

Artikelnummer	236199
Betriebsspannung	230 V~/50 Hz
Stromstärke	16 (2) A
Nennleistung	3680 W
Schutzklasse	I
Schutzart	IP44 (spritzwassergeschützt)
Zeitgenauigkeit der Zeitschaltuhr	+/-30 min.

Sicherheitshinweise



WARNUNG! LEBENS- UND UNFALLGEFAHR FÜR KLEINKINDER UND KINDER!

- Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Es besteht Erstickungsgefahr.
- Kinder unterschätzen häufig die Gefahren. Halten Sie Kinder stets vom Produkt fern.
- Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produktes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.



VERMEIDEN SIE LEBENSGEFAHR DURCH ELEKTRISCHEN SCHLAG

- Das Produkt nur in herkömmliche Schutzkontaktsteckdosen mit einer Wechselspannung von 230 V~ und 50 Hz stecken.
- Nur Verbraucher innerhalb der angegebenen Leistungsgrenzen des Produktes anschließen.
- Das Produkt regelmäßig auf Schaden kontrollieren. Beschädigte Teile nicht ersetzen und nicht benutzen. Wenden Sie sich an den Hersteller oder entsorgen Sie das Produkt umweltgerecht. Öffnen Sie das Produkt nicht selbst.
- Das Produkt nicht mit nassen Händen anfassen.
- Um das Produkt spannungslos zu schalten, das Produkt vom Stromnetz trennen.
- Keine Geräte anschließen, von denen bei unbeaufsichtigtem Betrieb Gefahren ausgehen können (z. B. Heizgeräte).
- Stecken Sie keine Produkte ein, dessen Eigengewicht an dem Stecker hängt.
- Nicht mit Steckdosenleisten und Verlängerungskabeln zusammen verwenden.
- Das Produkt nicht hintereinander stecken.
- Spannungsfrei nur bei gezogenem Stecker.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt immer frei zugänglich ist.
- Ziehen Sie das Produkt bei Störungen sofort aus der Steckdose.
- Setzen Sie das Produkt keiner extremen Hitze oder Kälte aus.

VORSICHT! ÜBERHITZUNGSGEFAHR

Das Produkt nicht abdecken. Unter der Abdeckung kann sich Hitze stauen. Es besteht Brandgefahr.

Inbetriebnahme

- Stecken Sie das Produkt in eine Netzsteckdose und schließen Sie das gewünschte Gerät daran.
- Drücken Sie die Stifte zum Einstellen der Einschaltzeit herunter (15 Minuten je Stift, 24 Stunden einstellbar (**Beispiel:** Ein: 17.00 Uhr – Aus: 18.00 Uhr).
- Drehen Sie die Pfeilmarkierung auf der Scheibe auf die Position der aktuellen Uhrzeit (**Beispiel:** 14.00 Uhr).
- **ACHTUNG:** Verwenden Sie nur Produkte bis max. 3680 W.

Wartungs- und Reinigungshinweise



VORSICHT! STROMSCHLAGGEFAHR! Vor dem Reinigen das Produkt vom Stromnetz trennen.

- Lassen Sie das Produkt vollständig abkühlen.
- Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit in das Produkt eindringt. Eindringende Flüssigkeit kann zu einem Kurzschluss führen.
- Benutzen Sie keine Lösungsmittel, Benzin o.Ä. Das Produkt kann hierbei Schaden nehmen.
- Reinigen Sie das Produkt mit einem weichen, leicht feuchten Tuch und mildem Reinigungsmittel.
- Stellen Sie vor der nächsten Verwendung sicher, dass das Produkt vollständig getrocknet ist.

Entsorgung

Hinweise zum Umweltschutz



Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern muss an einem Sammel- punkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle.



Konformitätserklärung:

Dieses Produkt erfüllt die geltenden europäischen und nationalen Richtlinien. Dies wird durch die CE-Kennzeichnung bestätigt (entsprechende Erklärungen sind beim Hersteller hinterlegt).