

Anhang V und gemäß Delegierter Verordnung (EU) 2015/1188 Anhang II.

Name und Anschrift des Lieferanten:

ROWI Europe GmbH

Augartenstraße 3, 76698 Ubstadt-Weiher

Modellkennung(en): HGO 4200/4 BFT Eco Pro, Gas-Heizofen Blue Flame 4200 W**Harmonisierte Norm:** EN 14829:2007**Andere Norm oder Spezifikation:** EN 449:2002+A1:2007, EN 461:1999+A1:2004, DVGW Arbeitsblatt G-612, TRF 2021, DGUV Regel 110-009; DGUV Regel 110-009;**Name und Anschrift des Lieferanten zeichnungsberechtigten Person:**

Alexandra Wieser, Augartenstraße 3, 76698 Ubstadt-Weiher

Berichte über Prüfungen, die von den Lieferanten oder in ihrem Auftrag durchgeführt wurden, einschließlich des Namens und der Anschrift der Stelle, die die Prüfung durchgeführt hat:

Technische Dokumentation des Herstellers gemäß Bedienungsanleitung

BARTOLINI S.r.L. Via G. Di Vittorio 19 (06038) Spello (PG) ITALIEN.

Technische Dokumentation des Prüflabors IMQ S.P.A. Bericht Nr.

Alle beim Zusammenbau, der Installation oder Wartung des Einzelraumheizgerätes zu treffenden besonderen Vorkehrungen:

- **Dieses Produkt eignet sich nicht als Hauptheizgerät.**
- **Führen Sie vor jeder Inbetriebnahme eine Dichtheitsprüfung durch, um festzustellen, ob sämtliche gasführende Komponenten auch dicht sind.**
- Stellen Sie das Gerät mit einem Mindestabstand von 1 m zu Raumheizungen, Herden und ähnlichen Wärmequellen auf. Stellen Sie das Gerät mit der Vorderseite nicht näher als 1 m und mit den Seiten und der Rückwand nicht näher als 0,5 m zu brennbaren Materialien (insbesondere Vorhänge, Stoffe, Papier etc.) auf.
- **Decken Sie das betriebene Gerät niemals mit Kleidungsstücken, Decken etc. ab.**
- Verwenden Sie den Gas-Heizofen nur in trockenen, sauberen und gut belüfteten Räumen mit mind. 40 m³ Rauminhalt. Als gut belüftete Räume gelten Räume mit mehr als einem 1-fachen Luftwechsel pro Stunde mit nicht fugendichten Fenstern und Türen. Die Räume müssen mindestens 1 Fenster haben, das geöffnet werden kann, oder eine Tür, die unmittelbar ins Freie führt.
- Durchführung der Dichtheitsprüfung vor jeder Inbetriebnahme.
- Abschalten des Gerätes: Schließen Sie den Gashahn an der Gasflasche durch Rechtsdrehung.
- **In Deutschland ist für den Betrieb in Wohnräumen sowie für den gewerblichen Einsatz ein Druckregler des Typs F1-t zu verwenden.**
- Beachten Sie zusätzlich zu diesen Hinweisen unbedingt auch sämtliche nationalen und Europäische Normen sowie alle örtlichen Vorschriften. Bei Abweichungen zu den oben genannten Hinweisen sind stets die örtlichen Vorschriften zu beachten.

Information zur Zerlegung, Wiederverwertung und/oder Entsorgung am Ende des Lebenszyklus:

Dieses Produkt darf nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Altgeräte enthalten wertvolle recyclingfähige Materialien, die einer Wiederverwertung zugeführt werden sollten und um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Bitte entsorgen Sie Altgeräte deshalb über geeignete Sammelsysteme oder senden Sie das Gerät zur Entsorgung an die Stelle, bei der Sie es gekauft haben.

Diese wird dann das Gerät der stofflichen Verwertung zuführen.

Technische Parameter für Einzelraumheizgeräte für gasförmige/flüssige Brennstoffe

Indirekte Heizfunktion: nein

Direkte Wärmeleistung: 4,2 kW

Indirekte Wärmeleistung: nein

Brennstoff

Raumheizung-Emissionen

Bitte Brennstoffart auswählen

[gasförmig]

Spezifiziert:

NO_x mg/kWh_{input} (GVC)

[illegible]