

SICHERHEITSHINWEISE

Bei der Verwendung von Elektrogeräten müssen folgende Vorsichtsmaßnahmen beachtet werden:



WARNUNG! Decken Sie das Heizgerät während des Gebrauchs **NICHT** ab!



VORSICHT!

Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Kenntnissen geeignet! Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.



ELEKTROGERÄT!

Vor Feuchtigkeit schützen: Der Heizlüfter ist nicht für den Gebrauch im Freien bei feuchtem Wetter, in Badezimmern oder in anderen feuchten Räumen oder feuchten Umgebungen geeignet.

Der Gerätestecker ist wasserdicht, wenn er nicht verwendet wird. Um mögliche Stromschläge oder Fehlerströme zu vermeiden, benutzen Sie das Gerät niemals mit nassen Händen oder betreiben Sie das Gerät nicht, wenn sich Wasser am Netzkabel befindet.



NUR FÜR INNEN!

Nur für den Gebrauch in trockenen Innenräumen (Gewächshäuser) geeignet.



BRANDGEFAHR!

Der Heizlüfter kann sehr heiß werden! Beachten Sie daher bei der Aufstellung:

- Sichere Entfernung von brennbaren Gegenständen wie Möbeln, Vorhängen und Ähnlichem
- Nicht in Räumen, in denen brennbare Flüssigkeiten oder Gase verwendet oder gelagert werden
- Nicht direkt unter eine Steckdose

Beugen Sie Brandgefahr bei Elektrogeräten vor:

- Schließen Sie den Heizlüfter nicht mit einem Ein-/Aus-Timer oder anderen Geräten an, die das Gerät automatisch einschalten können.
- Verlängerungskabel so kurz wie möglich und immer vollständig ausziehen
- Nicht an die gleiche Steckdose wie den Heizlüfter anschließen
- Beschädigtes Heizkabel beschädigt wurde, muss es vom Hersteller oder einem Wartungsservice repariert werden.
- Heizgerät immer überwachen
- Kinder und Tiere davon fernhalten
- Nicht auf Fahrzeuge bzw. auf Untergründe stellen, die leicht zu bewegen oder leicht kippen
- Bei Nutzungspausen den Netzstecker ziehen – immer gerade am Stecker, nie am Kabel ziehen!
- Weit entfernt von Vorhängen oder Stellen, an denen der Lufteinlass blockiert werden kann, aufstellen



ENTSORGUNG!

Entsorgen Sie Elektrogeräte nicht als unsortierten Hausmüll, sondern verwenden Sie getrennte Sammeleinrichtungen. Informationen zu den verfügbaren Sammelsystemen erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Entsorgungsstelle.



CE-ZERTIFIZIERT