

Allgemeine Sicherheitshinweise für Hollywoodschaukeln und Zubehör

Kontakt:

50NRTH GmbH, Straßburgstraße 14-16, 54516 Wittlich, Deutschland

E-Mail: info@50nrth.com

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Wir wünschen Ihnen viel Freude damit!

Achtung! Bevor das Produkt in Betrieb genommen wird, sollten unbedingt die Sicherheitshinweise gelesen werden. Nichtbeachtung kann zu Verletzungen oder Beschädigungen führen.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- **Nur für den privaten Gebrauch im Außenbereich:** Diese Schaukel ist ausschließlich für den Einsatz im Freien und für private Zwecke gedacht. Sie ist nicht für den öffentlichen Gebrauch oder den kommerziellen Einsatz geeignet.
- **Maximale Belastbarkeit beachten:** Sie überschreiten nicht die maximal zulässige Belastbarkeit. Überlastung kann zu Beschädigungen und Verletzungen führen.
- **Kinder unter Aufsicht:** Die Schaukel ist kein Spielzeug. Kinder sollten nur unter Aufsicht von Erwachsenen schaukeln.
- **Kein Stehen oder Springen auf der Schaukel:** Stehen oder Springen auf der Schaukel kann zu Unfällen oder Schäden am Material führen.

Aufbau und Installation

- **Stabile und ebene Oberfläche wählen:** Stellen Sie sicher, dass die Schaukel auf einer stabilen, ebenen Fläche montiert wird, um ein Umkippen oder Wackeln zu vermeiden.
- **Montage nur durch Erwachsene:** Der Aufbau sollte ausschließlich von Erwachsenen durchgeführt werden. Halten Sie Kinder vom Aufbauort fern.
- **Alle Verbindungen festziehen:** Überprüfen Sie während der Montage, ob alle Schrauben und Verbindungen sicher und fest sitzen. Lose Schrauben können die Stabilität der Schaukel gefährden.
- **Verwenden Sie geeignete Werkzeuge:** Nutzen Sie die im Lieferumfang enthaltenen oder empfohlenen Werkzeuge. Unsachgemäße Werkzeuge könnten das Material beschädigen oder die Sicherheit gefährden.

Material- und Brandschutz

- **Entflammbarkeit beachten:** Das Dach und die Polster bestehen aus Polyester, einem leicht entflammbaren Material. Halten Sie die Schaukel von offenen Flammen, Feuerstellen, Grills und anderen Hitzequellen fern.
- **Schutz vor starker Sonneneinstrahlung:** Durch starke Sonneneinstrahlung kann das Material verblassen oder spröde werden. Nutzen Sie, wenn möglich, eine Abdeckung, wenn die Schaukel nicht verwendet wird, oder wählen Sie einen schattigen Standort.

- **Witterungsbeständigkeit beachten:** Das Holz und die Polster sollten regelmäßig auf Anzeichen von Witterungsschäden, wie Risse oder Verfärbungen, geprüft werden. Verwenden Sie gegebenenfalls eine wetterfeste Abdeckung.

Wartung und Pflege

- **Regelmäßige Inspektion:** Überprüfen Sie die Schaukel regelmäßig auf lose Schrauben, Risse im Holz und Abnutzung an Polstern und Dach. Ersetzen Sie beschädigte Teile sofort.
- **Polster trocken halten:** Die Polster sollten vor Nässe und Feuchtigkeit geschützt werden. Lagern Sie sie, wenn möglich, bei Nichtgebrauch an einem trockenen Ort.
- **Holzbehandlung:** Um das Holz vor Witterungseinflüssen zu schützen, können Sie es regelmäßig mit einer geeigneten Holzschutzlasur oder -öl behandeln.

Besonderer Hinweis bei extremen Wetterbedingungen

- **Demontage bei Sturm oder starkem Wind:** Bei starkem Wind, Sturm oder Unwettern sollte das Dach abgenommen und die Hollywoodschaukel gesichert oder abgebaut werden, um Schäden zu vermeiden.
- **Frostschutz:** Lagern Sie die Schaukel bei Frost in einem geschützten Bereich oder decken Sie sie mit einer wetterfesten Abdeckung ab, um das Material vor Feuchtigkeit und Kälte zu schützen.

Hinweis zur Entsorgung

- **Umweltgerechte Entsorgung:** Die Schaukel besteht aus verschiedenen Materialien. Entsorgen Sie diese umweltgerecht gemäß den lokalen Vorschriften für Holz, Metall und Polyester.