

	Colors: 53% Cyan, 55% Magenta, 66% Yellow, 33% Black 25% Cyan, 25% Magenta, 40% Yellow
Merchandise: Alvan Wong	Designer: Ivan Cheng
Finish Date: 5 Oct 2021	Release Date: 7 Oct 2021
Packaging size: 180x200 mm	Packaging type: Hangtag

Hergestellt für:  
HELLWEG - Ihr Baufreund  
Einkaufsgesellschaft m.b.H.  
Neubauzeile 102  
A-4030 Linz

**AMPELSCHIRM »SALERNO«**

- Ø ca. 3 m
- pulverbeschichtetes Stahlrohrgestell, anthrazit
- Polyesterbespannung, natur
- inkl. Plattenschirmständer für Wegeplatten

Art.-Nr. 730721

Back

Cover

## WICHTIG, FÜR SPÄTERE BEZUGNAHME AUFBEWAHREN: SORGFÄLTIG LESEN.

Liebe Kundin, lieber Kunde!

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf dieses Qualitätsproduktes. Dieses Produkt entspricht europäischen und nationalen Anforderungen. Um diese Anforderungen zu erhalten und die Konformität zu gewährleisten, bitten wir Sie, sich an diese Anleitung zu halten. Sie beinhaltet wichtige Informationen bzgl. der Bedienung und Montage dieses Produktes. Bitte bewahren Sie diese Anleitung zur späteren Verwendung auf.

Für Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen sowie daraus resultierende Folgeschäden wird keine Haftung übernommen. Auch für Sach- oder Personenschäden durch nicht ordnungsgemäße Bedienung unter Nichtberücksichtigung der Sicherheitshinweise wird keine Haftung übernommen. Bitte nehmen Sie selbst aus Sicherheitsgründen keine Veränderungen an dem Produkt vor.

Lesen Sie vor der Inbetriebnahme zuerst alle Sicherheitshinweise und Anweisungen aufmerksam durch. Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise können schwere Verletzungen verursachen. Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf!

und übergeben Sie sie auch an einen möglichen Nachbesitzer.

**Generelle Sicherheitshinweise und Warnungen**

- Das Produkt ist für die Verwendung als Sonnenschutz vorgesehen. Das Produkt darf nur im privaten Außenbereich (Balkon, Terrasse, Garten) verwendet werden. Es darf nicht im gewerblichen Bereich eingesetzt werden. Das Produkt darf nicht als Schutz vor starkem Regen, Hagel oder Sturm verwendet werden.
- **Warnung!** Lebensgefahr! Das Produkt darf nicht als Kletter- oder Spielgerät verwendet werden. Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt mit dem Produkt. Stellen Sie sicher, dass Kinder nicht auf den Schirm klettern oder sich an ihn hängen. Das Produkt ist kein Spielzeug.
- **Vorsicht!** Verletzungsgefahr! Nur wenn alle Teile ordnungsgemäß montiert sind, kann eine sichere Benutzung des Produktes gewährleistet werden. Bei Beschädigungen verwenden Sie das Produkt nicht.
- Das Produkt schützt Sie vor direkter UV-Strahlung. Benutzen Sie jedoch zusätzliche Sonnenschutzmittel, da das Produkt sie nicht vor reflektierenden UV-Strahlen schützt.
- Achten Sie vor der Benutzung des Produktes auf die richtige Stabilität.
- Bewegen Sie das Produkt nur im geschlossenen Zustand.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt vollständig aufgespannt wurde, bevor Sie es benutzen.
- Brandgefahr! Das Produkt besteht aus entflammbarem Material. Halten Sie es fern von offenem Feuer, Grill, Gasherden, Terrassenheizstrahlern etc.
- Angehängte Gegenstände (z. B. Kleidung) können die Stabilität des Produktes ungünstig beeinflussen. Hängen Sie keine Gegenstände an das Produkt und die Querstreben.
- **Quetschgefahr!** Öffnen und schließen Sie das Produkt vorsichtig. Achten Sie besonders auf Ihre Finger.

1

2

**Lieferumfang**

Teil	Beschreibung	Menge
A	Plattenschirmständer, Unterteil	1
B	Plattenschirmständer, Oberteil	1
C	Standrohr	1
D	Schraube M8x25	4
E	Unterlegscheibe	4
F	Handschraube	1
G	Schirm, vormontiert	1

• Verwenden Sie das Produkt nicht als Schutz vor starkem Regen, Hagel oder Sturm. Stellen Sie das Produkt bei schlechten Witterungsverhältnissen geschlossen an einem geschützten Ort unter.

• Das Produkt ist bei aufkommendem Wind, Gewitter, Regen oder Schnee zu schließen. Das Produkt mit einem Band oder einer Hülle sichern, da dieser eventuell vom Wind umgeworfen oder weggehoben werden kann. Dies kann zu Schäden führen.

• Stellen Sie sicher, dass sich beim Öffnen und Schließen des Produktes keine Personen im Öffnungs- und Schließbereich aufhalten.

• Lehnen Sie sich nicht gegen das Produkt.

• Stellen Sie sicher, dass das Produkt in einem geeigneten Schirmständer auf einer stabilen, ebenen Oberfläche steht.

• Plötzlich auftretende Wetterveränderungen können eine Beschädigung des Schirms verursachen. Lassen Sie das geöffnete Produkt nicht unbeaufsichtigt.

• Bei kürzerem Nichtgebrauch schließen Sie das Produkt und decken Sie es mit einer geeigneten Schutzhülle ab.

3

4

**Montage**

Führen Sie den Aufbau des Produktes mit 2 Personen durch, um Verletzungen oder Beschädigungen von Mensch und Produkt zu vermeiden.

Beide Teile des Plattenschirmständers (A + B) wie dargestellt aufeinanderlegen und mit dem Standrohr (C) fest verschrauben. Hierzu verwenden Sie die Schrauben M8x25 (D) sowie jeweils eine Unterlegscheibe (E).

Stellen Sie den montierten Plattenschirmständer auf die vorgesehene Position. Achten Sie dabei auf einen festen und waagerechten Untergrund. Legen Sie nun 4 Wegeplatten in den Plattenschirmständer ein.

**ACHTUNG:** Unbedingt alle vier Wegeplatten mit 40x40 cm einlegen! Die Platten müssen jeweils ein Mindestgewicht von ca. 20 kg pro Platte aufweisen. Die maximale Plattenstärke darf 5 cm nicht überschreiten. Den Schirmständer niemals ohne Wegeplatten benutzen.

Setzen Sie nun den vormontierten Schirm (G) wie dargestellt in das Standrohr ein. Umfassen Sie dazu mit einer Hand das gebogene Rohr und mit der anderen Hand den Schirm. Nun das Ende des geraden Rohres in das Standrohr einführen. Achten Sie dabei darauf, dass sich der Schirm nicht verkantet. Vermeiden Sie es, den Schirm fallen zu lassen. Der Schirm könnte dadurch beschädigt werden.

Nun die Schraube mit dem Handrad am Standrohr einsetzen und festziehen. Damit ist der Schirm gegen Verdrehen und Herausziehen gesichert.

ca. 300 cm  
ca. 245 cm

**Bedienung**

Schirm öffnen

**Schritt 1:** Öffnen Sie den Feststellhebel am Griffteil. Umfassen Sie mit einer Hand das Griffteil und mit der anderen Hand das gebogene Rohr oberhalb der Kurbel.

5

6

**Schritt 2:** Schieben Sie das Griffteil bis zum Anschlag nach oben.

**Schritt 3:** Schließen Sie den Feststellhebel am Griffteil.

**Schritt 4:** Schieben Sie das gebogene Rohr weiter nach oben, bis es mit einem hörbaren „Klick“ einrastet.

**Schritt 5:** Schieben Sie die Sicherungshülse auf der diagonalen Strebe bis zum Anschlag in Richtung Griffteil.

Durch Drehen der Kurbel im Uhrzeigersinn öffnet sich der Schirm.

Stellen Sie sicher, dass keine Streben am Schirm verkantet sind. Gegebenenfalls die Enden der Streben leicht nach außen ziehen.

Vergewissern Sie sich, dass sich der Schirm ohne Hindernisse öffnen kann (Hauswand, Tisch, Baum, ...)

**Schirm neigen**

**Schritt 1:** Öffnen Sie den Feststellhebel am Griffteil und halten Sie das Griffteil weiter fest.

**Schritt 2:** Mit der anderen Hand lösen Sie die Arretierung am oberen Gelenk und halten danach das gebogene Rohr fest.

**Schritt 3:** Nun das Griffteil langsam nach unten gleiten lassen. Dabei verstellt sich die Dachneigung des Schirms.

**Schritt 4:** Sobald die gewünschte Dachneigung erreicht ist, den Feststellhebel am Griffteil wieder schließen.

Um den Schirm wieder in die waagerechte Position zu bringen gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor.

**ACHTUNG:** Bei geneigtem Schirm erhöht sich die Windgriffsfläche erheblich. Bei aufkommendem Wind den Schirm unbedingt schließen und mit einem Gurtband oder einer geeigneten Schutzhülle sichern.

7

8

**Schirm schließen**

Um den Schirm zu schließen muß der Schirm zunächst in die waagerechte Position gebracht werden. Nun die Kurbel entgegen des Uhrzeigersinns kurbeln bis der Schirm komplett geschlossen ist.

**Schritt 1:** Die Sicherungshülse auf der diagonalen Strebe in Richtung Kurbel schieben. Hierzu das gebogene Rohr leicht nach oben drücken, um die Hülse zu entlasten.

**Schritt 2:** Mit der anderen Hand lösen Sie die Arretierung am oberen Gelenk und halten danach das gebogene Rohr fest.

**Schritt 3:** Nun das gebogene Rohr nach unten gleiten lassen, bis das Kurbelgehäuse am Stock anliegt.

**Reinigung und Pflege**

- Lösen Schmutz oder Laub mit einer weichen Bürste entfernen.
- Reinigen Sie den Schirm ausschließlich mit klarem Wasser oder einem handelsüblichen Reinigungsmittel und einem weichen Schwamm.

**Aufbewahrung**

- Bei längerer Nichtbenutzung lagern Sie das Produkt ein.
- Reinigen Sie das Produkt vor dem Einlagern und lassen Sie es vollständig trocknen.
- Lagern Sie das Produkt kühl und trocken.
- Stellen Sie das Produkt bei schlechten Witterungsverhältnissen wie z.B. Sturm, Hagel und/oder Frost an einen geschützten Ort.

**Technische Daten**

Höhe ca. 245 cm  
Maße Schirm: ca. Ø 300 cm  
Gewicht Schirmständer (nicht im Lieferumfang): mind. 80 kg

**Entsorgung**

Die Verpackungen bestehen aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsprechend den geltenden Vorschriften entsorgen können. Sollte das Produkt einmal nicht mehr verwendet werden können, entsorgen Sie es entsprechend den in Ihrem Bundesland oder Land geltenden Bestimmungen.

9

10