

Produktsicherheitsdatenblatt

gemäß der Allgemeinen Produktsicherheitsverordnung

LED-Metalltanne, gold

Produktübersicht

Artikelnummer: 22406345
Beschreibung: LED-Metalltanne, gold
720LED, outd., Timer/Fernbedienun-
g, 54x13x79
Material: Metall, LED
Maße: 54x13x79cm
Gewicht: 0.88
Vertrieb: Christian Gehlmann
Kunstgewerbe Gehlmann GmbH
& Co. KG, Raiffeisenstrasse 11,
48734 Reken



Lesen Sie vor der Verwendung alle Sicherheitsinformationen und -Hinweise und bewahren sie diese auf! Benutzen Sie den Artikel nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche!

Dieses Produkt sollte nicht mehr verwendet werden, wenn es sichtbare Beschädigungen aufweist.

Identifizierte Gefahren

• Allgemeine Sicherheitsmitteilung: Es wurden keine produktspezifischen Gefahren identifiziert, aber allgemeine Sicherheitsmaßnahmen sollten befolgt werden. Stellen Sie sicher, dass Kinder sich nicht mit dem Verpackungsmaterial verletzen. Bruch kann Erstickungsgefahren und scharfe Kanten mit sich bringen.

Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt auf einer stabilen Oberfläche platziert wird, um ein Umfallen zu verhindern.
- Setzen Sie das Produkt nicht übermäßiger Feuchtigkeit oder extremen Temperaturen aus.
- Halten Sie das Produkt von brennbaren Materialien fern, um Brandgefahren zu vermeiden.
- Versuchen Sie nicht, das Produkt selbst zu zerlegen oder zu reparieren; suchen Sie bei Bedarf professionelle Hilfe.
- Ziehen Sie immer den Stecker des Produkts aus der Steckdose, bevor Sie es reinigen.
- Verwenden Sie ein weiches, trockenes Tuch, um das Produkt zu reinigen; vermeiden Sie die Verwendung von Wasser oder Reinigungsmitteln.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt von Bereichen entfernt ist, in denen es leicht umgestoßen oder über das Bein gestolpert werden könnte.

Handhabung und Lagerung

- Lagern Sie das Produkt an einem trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung, um Materialabbau zu verhindern.
- Gehen Sie vorsichtig mit dem Produkt um, um Schäden am Metallrahmen oder den LED-Komponenten zu vermeiden.

- Lagern Sie das Produkt, wenn es nicht in Gebrauch ist, in der Originalverpackung oder einem geeigneten Schutzbehälter.
- Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel ordentlich aufgerollt und gelagert ist, um Schäden zu vermeiden.

Entsorgung

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den lokalen Richtlinien zur elektronischen Abfallentsorgung.
- Trennen Sie die Metallkomponenten von den elektronischen Komponenten, wenn möglich, zur Wiederverwertung.
- Entsorgen Sie das Produkt nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Entsorgen Sie die Verpackungsmaterialien gemäß den lokalen Recyclingvorschriften.

HINWEIS: Dieses Dokument wurde mit Unterstützung von KI erstellt.