



Kugellager nur für eine Walzenhülse mit Stahlbolzen mit Ø 10 mm geeignet.

Zur Führung der Walzenhülse/Rollladenwelle.
Einfache Montage im Rollladenkasten.

Tip: Sie benötigen 2 Wandlager zur Montage.
Weiteres Zubehör wie z.B. Gurtscheiben und Walzenhülsen finden Sie in unserem Sortiment.

**Technische Änderungen vorbehalten,
Abbildungen können abweichen!**