



HAVESON 
Schönes für den Garten



PAVILLON »NORDERNEY«

Bedienungs- und Montageanleitung



HAVESON 
Schönes für den Garten

WICHTIG, FÜR SPÄTERE BEZUGNAHME AUFBEWAHREN: SORGFÄLTIG LESEN.

Liebe Kundin, lieber Kunde!

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf dieses Qualitätsproduktes. Dieses Produkt entspricht europäischen und nationalen Anforderungen. Um diese Anforderungen zu erhalten und die Konformität zu gewährleisten, bitten wir Sie, sich an diese Anleitung zu halten. Sie beinhaltet wichtige Informationen bzgl. der Bedienung und Montage dieses Produktes. Bitte bewahren Sie diese Anleitung zur späteren Verwendung auf.



Für Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen sowie daraus resultierende Folgeschäden wird keine Haftung übernommen. Auch für Sach- oder Personenschäden durch nicht ordnungsgemäße Bedienung unter Nichtberücksichtigung der Sicherheitshinweise wird keine Haftung übernommen. Bitte nehmen Sie selbst aus Sicherheitsgründen keine Veränderungen an dem Produkt vor.



Lesen Sie vor der Inbetriebnahme zuerst alle Sicherheitshinweise und Anweisungen aufmerksam durch. Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise können schwere Verletzungen verursachen. Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf und übergeben Sie sie auch an einen möglichen Nachbesitzer.

Sicherheitshinweise

- Achten Sie darauf, sich nicht die Finger einzuklemmen.
- Der Aufbau und die Aufstellung des Pavillons sollte auf ebenem Untergrund erfolgen. Meiden Sie losen Boden, Senken und hügeliges Gelände.
- Das Produkt ist nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Das Produkt ist für den Gebrauch im Wohnbereich, z. B. Balkon, Terrasse oder Garten, konzipiert.
- Führen Sie den Aufbau des Produkts mit mind. 2 Personen durch, um Verletzungen oder Beschädigungen von Mensch und Produkt zu vermeiden.
- Hinweis! Überprüfen Sie in regelmäßigen Abständen, dass die Schrauben fest angezogen sind.
- Kontrollieren Sie den Pavillon regelmäßig auf Schäden und Verschleiß. Dies erhöht das Sicherheitsniveau.
- Verwenden Sie den Pavillon nicht weiter, wenn dieser beschädigt ist.
- Dieser Pavillon dient in erster Linie als Sonnenschutz und nicht als Regen-, Schnee- oder Windschutz.
- Nach Gebrauch muss der Pavillon abgebaut und eingelagert werden. Verwenden Sie dazu am besten die Originalverpackung.



- Benutzen Sie niemals offenes Feuer, wie z. B. Holzkohle- und Gasgrills, Fackeln o. Ä., im oder in der Nähe des Pavillons, um Gefährdungen zu vermeiden. Brandgefahr!
- Bitte beachten Sie, dass das Dach entflammbar ist; bitte von Feuer und offenem Licht fernhalten. Brandgefahr!
- Montieren Sie den Pavillon nur bei normalen Wetterverhältnissen. Im teilweise aufgebauten Zustand hat dieser noch nicht seine volle Stabilität und durch Windböen oder Sturm können Teile wegfliegen, beschädigt werden oder Sie und andere Personen verletzen.
- Mehrere Pavillons zu verbinden ist nicht zulässig. Zwischen Pavillons müssen mindestens 3 Meter Abstand eingehalten werden!
- Halten Sie Kinder während der Montage vom Aufbauort fern und lassen Sie sie nicht unbeaufsichtigt.
- Halten Sie Kunststoffbeutel und Verpackungsmaterial von Babys und Kleinkindern fern, es besteht Erstickungsgefahr!
- Der Pavillon enthält Kleinteile, die von Kindern verschluckt werden können. Erstickungsgefahr!
- Der Pavillon ist kein Spiel- und Klettergerät für Kinder! Es besteht Sturz- und Verletzungsgefahr!
- Bitte beaufsichtigen Sie Ihr Kind, um sicherzustellen, dass es nicht mit dem Pavillon spielt, nicht daran herumklettert oder schaukelt.
- Bitte bauen Sie den Pavillon bei zu erwartenden Windgeschwindigkeiten größer 40 km/h (frischer Wind, größere Zweige und Bäume bewegen sich und Wind ist deutlich hörbar) sofort ab oder wenn Regen oder Schneefall einsetzt. **Verletzungsgefahr!**
- Das Dach des Pavillons ist nicht dafür vorgesehen, große Wasser- oder Schneemengen zu tragen.
- Bitte sorgen Sie dafür, dass das Dach nicht überlastet wird.
- Laden Sie keine zusätzlichen Lasten auf das Dach oder an das Aluminiumgestänge. Das Dach und die Rahmenkonstruktion sind nicht dafür vorgesehen, zusätzliche Lasten zu tragen.


Reinigung/Aufbewahrung

- Lagern Sie das Produkt bei längerer Nichtnutzung ein.
- Reinigen Sie das Produkt vor dem Einlagern und lassen Sie es vollständig trocknen.
- Wischen Sie den Pavillon mit einem feuchten Tuch ab.
- Zur Reinigung empfehlen sich milde Haushaltsreiniger.
- Lagern Sie das Produkt kühl und trocken.
- Stellen Sie das Produkt bei schlechten Witterungsverhältnissen, wie z.B. Sturm, Hagel und/oder Frost, an einen geschützten Ort.



HAVESON



Schönes für den Garten










Lieferumfang








Nehmen Sie alle Teile vorsichtig aus der Verpackung. Breiten Sie diese übersichtlich auf einem weichen Untergrund aus, sodass Sie den gesamten Lieferumfang gut erkennen können. Die folgenden Teile sind enthalten:

Teil	Abbildung	Anzahl
A	 Pfosten	4
B1	 Balken	4
B2	 Balken	4
C	 Eck-Dachstrebe	4
D	 Mittel-Dachstrebe	4
E1	 Linke Dachverstrebung	4
E2	 Rechte Dachverstrebung	4
F1	 Abdeckung	4
F2	 Abdeckung	4
G1	 Winkelstück	4



Teil	Abbildung	Anzahl
G2	Winkelstück 	4
H	Eckabdeckung 	4
I	Mittelabdeckung 	4
J	Bodenplatte 	4
K	Verbindungsstück 	4
L	Pfostenverbindungsplatte 	4
M	Abdeckung der Mittel-Dachstrebe 	4
N	Abdeckung der Eck-Dachstrebe 	4
O	Dachabdeckung 	1
P	Dachverbindungsplatte 	1



Teil	Abbildung	Anzahl
Q	Haken 	1
R1	Dachschindel 	8
R2	Dachschindel 	8
S	Seitenwand 	1
T	Nagel 	12
AA	Schraube M5*12 	25
BB	Schraube M6*15 	116
CC	Unterlegscheibe M6 	133
DD	Sechskantschraube 	17
EE	M6 Schraubenschlüssel 	1

Montage

Bitte halten Sie sich an die Reihenfolge des Aufbaus und ziehen Sie die Schrauben erst am Ende des jeweiligen Montageschrittes fest.

1. Verbinden Sie die Bodenplatte (J) mit dem Pfosten (A) und befestigen Sie diese mit den Schrauben (BB) und Unterlegscheiben (CC).

2. Verbinden Sie das Verbindungsstück (K) mit den Balken (B1&B2) und befestigen Sie dieses mit den Schrauben (BB) und Unterlegscheiben (CC).


3. Verbinden Sie den Pfosten (A) mit je einem Ende der Balken (B1&B2) und befestigen Sie diese mit den Schrauben (DD) und Unterlegscheiben (CC). Nehmen Sie dafür den Schraubenschlüssel (EE) zur Hilfe.

4. Stecken Sie die Balken (B1&B2) in den Pfosten (A) und befestigen Sie diese von außen mit den Schrauben (BB) und Unterlegscheiben (CC).

5. Verbinden Sie die Eckabdeckung (H) mit den beiden Balken (B1&B2) und befestigen Sie diese von oben und unten mit den Schrauben (AA).

6. Verbinden Sie die die Mittelabdeckung (I) mit den Balken (B1&B2) und befestigen Sie diese mit den Schrauben (AA).

7. Verbinden Sie die Winkelstücke (G1&G2) mit den Balken (B1&B2) und Pfosten (A) und befestigen Sie diese mit den Schrauben (BB) und Unterlegscheiben (CC).











8. Verbinden Sie die Eck-Dachstreben (C) mit der Dachverbindungsplatte (P) und befestigen Sie diese mit den Schrauben (BB) und Unterlegscheiben (CC)

9. Stecken Sie die Pfostenverbindungsplatte (L) auf den Pfosten (A). Verbinden Sie diese mit Eckdachstrebe (C), Pfosten (A) und Pfostenverbindungsplatte (L) und befestigen Sie die Verbindung mit den Schrauben (BB) und Unterlegscheiben (CC).

10. Verbinden Sie die Dachverbindungsplatte (P) mit der Mitteldachstrebe (D) und befestigen diese mit den Schrauben (BB) und Unterlegscheiben (CC).

11. Verbinden Sie die Mitteldachstrebe (D) mit den Balken (B1&B2) und befestigen Sie diese mit den Schrauben (BB) und Unterlegscheiben (CC).

12. Stecken Sie die Dachabdeckung (O) auf Dachverbindungsplatte (P) und befestigen Sie diese mit den Schrauben (BB) und Unterlegscheiben (BB). Montieren Sie dann den Haken (Q) an die Dachverbindungsplatte (P).








13. Setzen Sie die Dachschindeln (R1) in den oberen Teil des Daches ein. Danach folgen die linken und rechten Dachverstreben (E1&E2) sowie die Dachschindeln (R2).

14. Stecken Sie die Abdeckungen (F1&F2) auf die Dachschindeln (R2).

15. Setzen Sie die Abdeckung der Mitteldachstrebe (M) in die Dachstrebe (C) ein und befestigen Sie diese mit den Schrauben (BB) und Unterlegscheiben (CC).




16. Setzen Sie Abdeckung der Mitteldachstrebe (N) in die Eckdachstrebe (C) ein und befestigen Sie diese mit den Schrauben (BB) und Unterlegscheiben (CC)



17. Hängen Sie die Seitenwände in die dafür vorhergesehenen Haken in den Balken (B1&B2) ein.

18. Sie können die Seitenwände (S) mit Hilfe des Hakens in der Form von einem "T" in der gleichförmigen Öffnung im Pfosten (A) fixieren.

19. Fixieren Sie die Bodenplatte (J) mit den Nägeln (T) mit dem Boden. Alternativ können Sie die Bodenplatte (J) auch verschrauben (die Schrauben sind nicht im Lieferumfang enthalten).



Entsorgung



Die Verpackungen bestehen aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsprechend den geltenden Vorschriften entsorgen können.

Sollte das Produkt einmal nicht mehr verwendet werden können, entsorgen Sie es entsprechend den in Ihrem Bundesland oder Land geltenden Bestimmungen.

Hergestellt für:
HELLWEG - Ihr Baufreund
Einkaufsgesellschaft m.b.H.
Neubauzeile 102
A-4030 Linz

Art.-Nr. 733870