



Allgemeine Sicherheitshinweise für Klettergerüste

50NRTH GmbH, Straßburgstraße 14-16, 54516 Wittlich, Deutschland
E-Mail: info@50nrth.com

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Wir wünschen Ihnen viel Freude damit!

Achtung! Bevor das Produkt in Betrieb genommen wird, sollten unbedingt die Sicherheitshinweise gelesen werden. Nichtbeachtung kann zu Verletzungen oder Beschädigungen führen.

Allgemeine Sicherheitshinweise für das Klettergerüst

1. **Benutzung nur unter Aufsicht von Erwachsenen:** Kinder sollten das Klettergerüst nur unter der Aufsicht einer verantwortlichen Person nutzen.
2. **Maximale Tragfähigkeit beachten:** Überprüfen Sie die maximale Tragkraft des Gerüsts und stellen Sie sicher, dass diese nicht überschritten wird. Überladen des Gerüsts kann zu strukturellen Schäden und Verletzungen führen.
3. **Altersfreigabe beachten:** Kinder unter der angegebenen Altersfreigabe dürfen das Gerät nicht nutzen, da Verletzungsgefahr besteht. Bitte prüfen Sie daher die Produktaltersfreigabe.
4. **Keine scharfen Gegenstände:** Vermeiden Sie, dass Kinder scharfe Gegenstände, wie Stifte oder spitze Spielzeuge, mit auf das Gerät nehmen.
5. **Sicherheitsabstand einhalten:** Stellen Sie das Klettergerüst auf eine stabile, ebene Fläche und halten Sie mindestens 2 Meter Abstand zu Wänden, Zäunen oder anderen Spielgeräten.
6. **Nicht auf das Gerüst klettern, wenn es nass ist:** Metalloberflächen können bei Nässe sehr rutschig sein, was das Risiko eines Unfalls erhöht.
7. **Regelmäßige Überprüfung:** Überprüfen Sie regelmäßig alle Verbindungen, Schrauben und Muttern auf Lockerheit oder Beschädigungen. Ein instabiles Gerüst birgt eine erhebliche Verletzungsgefahr.
8. **Passende Kleidung und Schuhe:** Kinder sollten rutschfeste Schuhe und keine Kleidung mit langen Kordeln tragen, da diese sich verfangen und Verletzungen verursachen könnten.

Zusätzliche Hinweise für Elemente (z.B. Hängesessel & Spielhöhle) aus Polyester

1. **Keine offenen Flammen:** Das Polyesterelement ist nicht feuerfest. Offene Flammen und heiße Gegenstände sollten sich nicht in der Nähe des Zeltes befinden.



2. **Kein übermäßiges Gewicht:** Lassen Sie Kinder nicht auf das Polyester-element klettern oder sich daran festhalten. Das Zelt ist nur für spielerische Aktivitäten im Inneren geeignet und nicht zum Tragen von Lasten konzipiert.
3. **Belüftung sicherstellen:** Das Polyester-element sollte gut belüftet sein, insbesondere bei heißen Temperaturen. Längeres Spielen ohne Frischluft kann zu Hitzestau und Ersticken-gefahr führen.
4. **Sonnenexposition vermeiden:** Stellen Sie das Zelt nicht dauerhaft in direkter Sonneneinstrahlung. Dies kann das Material schwächen und die Lebensdauer des Zeltes verringern.
5. **Regelmäßige Reinigung und Inspektion:** Das Polyester-Material sollte regelmäßig auf Verschleiß oder Risse überprüft und gegebenenfalls gereinigt werden, um ein hygienisches und sicheres Spielfeld zu gewährleisten.
6. **Nicht bei extremen Wetterbedingungen verwenden:** Bei starkem Wind, Gewitter oder Schneefall sollte das Polyester-element nicht verwendet werden, da es beschädigt werden könnte.

Verhalten im Notfall

1. **Sofortiges Eingreifen:** Bei einem Unfall oder technischen Defekt sofort das Klettergerüst und das Polyester-element verlassen und die Aufsichtsperson informieren.
2. **Erste Hilfe bereitgestellt:** Eine Erste-Hilfe-Ausrüstung sollte in der Nähe aufbewahrt und regelmäßig überprüft werden, um im Notfall schnell reagieren zu können.
3. **Gefahrenquelle beseitigen:** Bei erkennbarem Schaden am Gerüst oder Zelt das Spielgerät sofort absperren und nicht weiterverwenden, bis die Reparaturen abgeschlossen sind.