

Erdspieß mit Steckdosen, 3-fach Bedienungsanleitung



Art.-Nr. 572281

Hergestellt für:
HELLWEG - Ihr Baufreund
Einkaufsgesellschaft m.b.H.
Neubauzeile 102
A-4030 Linz

Unsere Garantiebestimmungen
finden Sie auf folgenden Webseiten:
- hellweg.de/garantie
- baywa-baumarkt.de/garantie
- hellweg.at/garantie



Liebe Kundin, lieber Kunde!

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf dieses Qualitätsproduktes. Dieses Produkt entspricht europäischen und nationalen Anforderungen. Um diese Anforderungen zu erhalten und die Konformität zu gewährleisten, bitten wir Sie, sich an diese Anweisung zu halten. Sie beinhaltet wichtige Informationen bzgl. der Bedienung und Benutzung dieses Produktes. Bitte bewahren Sie diese Anweisung zur späteren Verwendung auf.



Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, unterliegen nicht dem Garantieanspruch. Auch für daraus resultierende Folgeschäden wird keine Haftung übernommen. Für Sach- oder Personenschäden durch nicht ordnungsgemäße Bedienung, unter Nichtberücksichtigung der Sicherheitshinweise, wird keine Haftung übernommen; es erlischt der Garantieanspruch. Bitte nehmen Sie selbst aus Sicherheitsgründen keine Veränderungen an dem Produkt vor. Um die Funktion des Produktes zu gewährleisten, montieren Sie dieses fachgerecht.

Merkmale und technische Daten

- Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen (CE) ist das eigenmächtige Öffnen, Umbauen und/oder Verändern des Produkts nicht gestattet.
- Der Aufbau des Produkts entspricht der Schutzklasse 1. Als Spannungsquelle darf nur eine ordnungsgemäße Netzsteckdose (max. 250 V~ / 50 Hz) des öffentlichen Versorgungsnetzes verwendet werden.
- Das Produkt ist kein Spielzeug, es gehört nicht in Kinderhände. Lassen Sie deshalb in Anwesenheit von Kindern besondere Vorsicht walten. Kinder könnten versuchen, Gegenstände in Öffnungen z.B. der Steckdosen einzuführen. Es besteht die Gefahr eines lebensgefährlichen elektrischen Schlages.
- Das Produkt ist spritzwassergeschützt. Aus diesem Grund darf kein direkter Wasserstrahl (z.B. aus einem Gartenschlauch oder anderen Bewässerungssystemen) auf das Produkt gerichtet werden! Andernfalls besteht die Gefahr eines lebensgefährlichen elektrischen Schlages.
- Blockieren Sie niemals die Klappen über den drei Steckdosen. Lassen Sie die Klappen bei Nichtgebrauch durch die integrierten Federn automatisch schließen.

- Wenn Geräte, Anschluss- oder Verlängerungskabel im Außenbereich verbleiben sollen (z.B. Lampen, Wasserpumpen o.ä.), so müssen diese dafür geeignet sein. Beachten Sie deren Bedienungsanleitung.
- Überlasten Sie das Produkt nicht. Die Gesamt-Anschlussleistung darf 3.680 W nicht überschreiten.
- Feuchte oder nasse Netzstecker dürfen nicht in Steckdosen des Produkts eingesteckt werden, Gefahr eines lebensgefährlichen elektrischen Schlages.
- Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen, dieses könnte für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
- Gehen Sie vorsichtig mit dem Produkt um, durch Stöße, Schläge oder dem Fall aus bereits geringer Höhe wird es beschädigt.
- Falls das Anschlusskabel des Produkts beschädigt ist, betreiben Sie das Produkt nicht mehr.
- Falls es noch mit der Netzspannung verbunden ist, so berühren Sie weder Netzkabel noch Gartensteckdose oder Netzstecker bzw. an der Gartensteckdose angeschlossene Geräte. Schalten Sie zuerst die Netzsteckdose, an der die Gartensteckdose angeschlossen ist, stromlos (Sicherungsautomat abschalten). Ziehen Sie erst danach den Netzstecker aus der Netzsteckdose und bringen Sie das Produkt in eine Fachwerkstatt oder entsorgen Sie es umweltgerecht.
- Tauschen Sie Netzkabel nicht selbst aus, überlassen Sie dies einem dazu ausgebildeten Fachmann bzw. einer Fachwerkstatt.
- Schließen Sie keine Leitungen von mehr als 5 m Länge an.
- Dieses Produkt ist nur für den Alltagsgebrauch im Garten geeignet. Das Gerät wurde nicht für den Betrieb auf Baustellen oder ähnlichen Umgebungen hergestellt.
- Halten Sie mindestens 0,5 m Distanz zu Schwimmbecken, Teichen, o.Ä.
- Das Produkt muss auf einem festen Untergrund aufgestellt werden.
- Der Boden muss ausreichend fest sein; auf zu weichem oder zu lockerem Boden steht hält der Erdspeer nicht richtig.
- Stellen Sie die Erdspeer-Steckdose so auf, dass diese genau senkrecht steht. Andernfalls kann Wasser in das Produkt gelangen, Gefahr eines lebensgefährlichen elektrischen Schlages.
- Stellen Sie das Produkt so auf, dass niemand über die Steckdose oder das Abschlusskabel stolpern kann.
- Verlegen Sie das Anschlusskabel so, dass es nicht versehentlich beim Rasenmähen oder anderen Gartenarbeiten beschädigt werden kann. Es besteht die Gefahr eines lebensgefährlichen elektrischen Schlages.

- Treten Sie nicht auf das Anschlusskabel, bewegen Sie darüber keine Fahrzeuge (Auto, Fahrrad, Schubkarre, usw.).
- Gleiches gilt selbstverständlich auch für die an der Steckdose angeschlossenen Kabel bzw. Geräte.

Anschluss des Geräts an eine Steckdose

Ziehen Sie zunächst das Anschlusskabel aus der Steckdose.
Klappen Sie die Abdeckung der Steckdose nach oben, stecken Sie das Gerät an.



Beachten Sie die Gesamtanschlussleistung von 3.680 W (max. 250 V~, 16 A). Das bedeutet, es darf z.B. maximal ein Gerät mit 1.000 W, ein weiteres mit 1.000 W und ein drittes mit 1.680 W betrieben werden.

Wartung und Pflege

Das Produkt ist für Sie wartungsfrei. Öffnen/zerlegen Sie dieses niemals.

Bevor Sie das Produkt reinigen, ziehen Sie dessen Netzstecker aus der Steckdose. Reinigen Sie die Außenseite mit einem sauberen, weichen Tuch. Verwenden Sie auf keinen Fall aggressive Reinigungsmittel oder chemische Lösungen, da dadurch das Gehäuse angegriffen oder die Funktion beeinträchtigt werden könnte.

Technische Daten

Art.-Nr.	572281
Spezifikation	230 V ~ 50 Hz (max. 250 V~ / 16 A)
Leistung	max. 3.680W
Schutzklasse	I
Schutzart	IP44 (spritzwassergeschützt)

Hinweise zum Umweltschutz



Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle.