

DIYtrade Far East Limited	
HAVESON	Colors: 53% Cyan, 55% Magenta, 66% Yellow, 33% Black 25% Cyan, 25% Magenta, 40% Yellow

HAVESON

Schönes für den Garten

HAVESON

Schönes für den Garten

Hergestellt für:
HELLWEG - Ihr Baufreund
Einkaufsgesellschaft m.b.H.
Neubauzeile 102
A-4030 Linz

VK: € 8,99

Art.-Nr. 585994 0060921

2 058599 400006

LAMPENÖL GARTENFACKEL

• HxØ ca. 115x7 cm

• Edelstahl

WARNUNG!

• Bei kleinen Kindern kann bereits ein Schluck Lampenöl – oder sogar das Saugen am Docht – zu lebensbedrohlichen Lungenschäden führen.

• Nur bis zu 3/4 mit Öl befüllen!

• Lassen Sie die Fackel niemals unbeobachtet brennen!

• Nur für den Außenbereich!

• Beim Verschlucken von Lampenöl kein Erbrechen auslösen. Sofort ärztliche Betreuung aufsuchen oder eine Vergiftungsinformationszentrale kontaktieren und diese Warnhinweise zeigen.

• Die Fackel ist während des Betriebs und bei der Lagerung außerhalb der Reichweite von Kindern aufzubewahren.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieses Produkt ist nur für den Außenbereich geeignet. Das Produkt ist nur für den Einsatz in privaten Haushalten und nicht für den kommerziellen Gebrauch vorgesehen.

Sicherheitshinweise

LESEN SIE DIE ANLEITUNG VOR DER VERWENDUNG DES PRODUKTES! BEWAHREN SIE ALLE SICHERHEITSHINWEISE UND ANWEISUNGEN FÜR DIE ZUKUNFT AUF!

WARNUNG! LEBENS- UND UNFALLGEFAHR FÜR KLEINKINDER UND KINDER!

• Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt in der Nähe des Verpackungsmaterials. Es besteht Erstickungsgefahr, wenn Kinder damit spielen oder sich darin verfangen.

• Das Produkt darf nur von Erwachsenen verwendet werden.

• WARNUNG: Das Produkt ist während des Betriebs und bei der Lagerung außerhalb der Reichweite von Kindern aufzubewahren.

• WARNUNG: Bei kleinen Kindern kann bereits ein Schluck Lampenöl – oder sogar das Saugen am Docht – zu lebensbedrohlichen Lungenschäden führen!

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

• Beachten Sie die örtlichen Vorschriften, durch die der Gebrauch von Feuer geregelt wird (diese erhalten Sie bei Ihrer zuständigen Gemeinde).

• Stecken Sie das Produkt immer aufrecht in den Boden, bevor Sie es anzünden.

• Das Produkt sollte mindestens 30 cm tief im Boden stecken, um Stabilität zu gewährleisten. Stecken Sie das Produkt nur direkt in weiche Böden. Bei harten Böden muss erst ein Loch vorgestochen werden. Sorgen Sie für einen sicheren Stand.

• Füllen Sie den Tank des Produktes nur dreiviertel voll und achten Sie darauf, dass Sie nur geeignetes Lampenöl verwenden, das auch als solches gekennzeichnet ist. Sollte dabei Öl versehentlich verschüttet werden, wischen Sie dieses mit einem trockenen Tuch weg.

• Stellen Sie sicher, dass die Dichtung zwischen Tank und Dochthalterung gut sitzt und der Behälter dicht ist.

• Verwenden Sie für das Anzünden ein Kerzenfeuerzeug bzw. ein langes Streichholz.

• Verwenden Sie zum Erstickten der Flamme einen Kerzenlöschers.

• Die Flamme ist umgehend zu löschen, falls während der Benutzung Probleme auftreten.

• Halten Sie zur Sicherheit möglichst einen Feuerlöscher zum Löschen eines Ölbrandes bereit.

Bewegen Sie das Produkt nicht, wenn dieses brennt oder heiß ist. Warten Sie, bis das Produkt abgekühlt ist, bevor Sie Öl nachfüllen, das Produkt bewegen oder lagern.

• Sorgen Sie dafür, dass das Produkt trocken bleibt.

• WARNUNG: Beim Verschlucken von Lampenöl kein Erbrechen auslösen! Sofort ärztliche Betreuung aufsuchen oder eine Vergiftungsinformationszentrale kontaktieren und diese Warnhinweise vorzeigen.

• Vermeiden Sie das Einatmen der entstehenden Dämpfe.

• Lassen Sie das Produkt nicht in Kontakt mit Augen, Schleimhäuten oder der Haut kommen.

• Tragen Sie Schutzhandschuhe, um Verbrennungen zu vermeiden.

• Benutzen Sie das Produkt nur mit ausreichend Sicherheitsabstand zu brennbaren Materialien. Stellen Sie sicher, dass das Produkt stabil steht und überprüfen Sie dies in regelmäßigen Abständen.

• Lassen Sie das brennende, noch nicht abgekühlte Produkt nie unbeaufsichtigt.

• Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie Beschädigungen daran feststellen.

• Beachten Sie, dass Ruß möglicherweise entstehen kann und entfernen Sie Gegenstände, die dadurch Schaden nehmen könnten.

Aufbewahrung

Achten Sie darauf, dass das Produkt vollständig abgekühlt ist. Entnehmen Sie bitte nicht verbrauchtes Lampenöl aus dem Behälter und reinigen Sie das Produkt vor der Aufbewahrung.

Reinigung

• Der Docht muss nicht gesäubert werden, ist der Docht verbrannt und kann nicht mehr benutzt werden, tauschen Sie diesen aus. Ein nicht mehr funktionsfähiger Docht kann die Brennqualität negativ beeinflussen. Verwenden Sie nur geeignetes Dochtmaterial als Ersatz.

• Lassen Sie das Produkt vollständig abkühlen.

• Schützen Sie das Produkt durch regelmäßige Reinigung und Pflege.

• Benutzen Sie keine Lösungsmittel, Benzin o. Ä. Das Produkt könnte hierbei Schaden nehmen.

• Verwenden Sie keine Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten, keine scharfen oder metallischen Reinigungsmittel wie Messer, harte Spachtel oder dergleichen.

• Verwenden Sie zum Reinigen des Produktes ein mildes Reinigungsmittel und ein weiches, sauberes Tuch. Lassen Sie das Produkt nach der Reinigung vollständig trocknen.

Technische Daten

Modellnummer	CT-104
Artikelnummer	585994
Gesamthöhe der Gartenfackel	ca. 115 cm
Volumen der Gartenfackel	ca. 370 ml
Befüllung der Gartenfackel	ca. 277 ml (ca. ¾ des Gesamtvolumens)
Material	201 Edelstahl Glasfaser-Docht (HxØ ca. 130x7 mm)

Entsorgung

Die Verpackungen bestehen aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsprechend den geltenden Vorschriften entsorgen können.

Sollte das Produkt einmal nicht mehr verwendet werden können, entsorgen Sie es entsprechend den in Ihrem Bundesland oder Land geltenden Bestimmungen.

Das Produkt entspricht dem europäischen Standard EN 14059:2002.