

- Beim Befüllen des Sackes müssen die Schlaufen der Hebegurte senkrecht (nicht schräg) stehen und dürfen nicht verdreht sein. Es ist ratsam, den Sack unter leichter Spannung zu befüllen. Um dies zu erreichen, hängen Sie ihn einfach so auf, dass die Basis etwa 6 cm von der Bodenplatte entfernt ist.
- Wenn der befüllte Sack z. B. an den Gabeln eines Gabelstaplers aufgehängt wird, setzt sich das Produkt ab und gibt dem Sack eine quadratische Form, was die Handhabung und Lagerung des Produktes erleichtert.
- Der gefüllte Sack muss mit Hilfe der Hebegurte von der Abfüllstelle entfernt werden. Achten Sie darauf, dass die Gabelarme glatt und ohne Kanten sind, da dies andernfalls zu einer Beschädigung der Hebegurte führen kann.
- Für den Umgang mit hygroskopischen Produkten (z. B. Zement) ist die Verwendung einer Polyethylen-Auskleidung, die als Barriere gegen Feuchtigkeit wirkt, unerlässlich. Beachten Sie, dass Säcke mit einer solchen Auskleidung nicht mit Material mit einer Temperatur von über 80° C befüllt werden dürfen.
- Für den Transport per LKW muss der Sack sicher am Fahrzeug befestigt werden.
- Bei dem Sack handelt es sich um ein Mehrwegprodukt, das nach jeder Benutzung von einer verantwortungsvollen und kompetenten Person inspiziert werden muss, um festzustellen, ob er mechanische Beschädigungen aufweist. Bei offensichtlichen Schäden an den Hebegurten oder am Körper des Sackes muss dieser entsorgt werden.
- Wenn Innenauskleidungen aus Polyethylen verwendet werden, müssen diese nach jeder Benutzung ausgetauscht werden. Wenden Sie sich an den Hersteller, um Informationen zu Schäden jeglicher Art zu erhalten.
- Bei Fragen zur korrekten Entsorgung Ihrer Abfälle melden Sie sich bei Ihren lokalen Entsorgungspartnern.
- Halten Sie sich zu keiner Zeit unter einem befüllten Sack auf und stellen Sie sicher, dass sich keine Ihrer Gliedmaßen während des Be- oder Entladens unter dem Sack befinden.

Hergestellt für:

HELLWEG - Ihr Baufreund
Einkaufs GmbH, Neubauzeile 102,
A-4030 Linz, Austria
kundenservice@hellweg.de